

LP ガス用金属フレキシブルホース

取付けは液化石油ガス整備士の有資格者が施工してください。

取付け前には、製品に添付されている「取付け説明書」を必ずご覧の上、正しい工事を行ってください。また「取付け説明書」に記載のとおり、お客様に正しくお使いいただくように説明をしてください。

接続金具は必ず TAMA FLEX® 本体に最初から組み込まれている純正金具をご使用ください。純正金具以外の金具を使用すると漏れの原因となりますので、ご使用しないでください。

TAMA FLEX® は2本以上つないで接続せず適正な長さのものをご使用ください。

LP ガス用 TAMA FLEX® を、都市ガス用には使用しないでください。

ガス臭いと感じたときは火気を絶対に使用しないで、状況をすぐにガス機器販売店またはガス販売店に連絡してください。

ガス器具は長い期間使用すると熱、湿気、埃などの影響で安全性を損うことがありますので、点検についてガス機器販売店またはガス販売店に相談してください。

下記のような移動式または固定式でも振動のある燃焼器具には、絶対に取り付けしないでください。ホースが劣化して「ガス漏れ」の原因になります。

2連・3連/コンロ 1口・2口/ガステーブル 無煙式やきとり機

万能焼器 卓上コンロ 卓上グリル グリル付コンロ

ガスッキングテーブル ガス炊飯器 ガスストーブ ガスヒートポンプエアコン

その他、キャスター付などの動きや、振動のある燃焼器具

都市ガス用金属可とう管

取付けはガス可とう管接続工事監督者のもとで施工してください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。

取付け前には、製品を包んでいるポリ袋に明記されている「注意事項」ならびに製品に添付されている「取付け説明書」を必ずご覧の上、正しい工事を行ってください。また「取付け説明書」に記載のとおり、お客様に正しくお使いいただくように説明をしてください。

接続金具は、必ず TAMA FLEX® 本体に最初から組み込まれている純正金具をご使用ください。純正金具以外の金具を使用すると漏れの原因となりますので、ご使用しないでください。

TAMA FLEX® は2本以上つないで接続せず適正な長さのものをご使用ください。

都市ガス用 TAMA FLEX® を LP ガス用には使用しないでください。

ガス臭いと感じたときは火気を絶対に使用しないで、状況をすぐにガス機器販売店またはガス会社に連絡してください。

ガス器具は長い期間使用すると熱、湿気、埃などの影響で安全性を損うことがありますので、点検についてガス機器販売店またはガス会社に相談してください。

下記のような移動式または固定式でも振動のある燃焼器具には、絶対に取り付けしないでください。ホースが劣化して「ガス漏れ」の原因になります。

2連・3連/コンロ 1口・2口/ガステーブル 無煙式やきとり機

万能焼器 卓上コンロ 卓上グリル グリル付コンロ

ガスッキングテーブル ガス炊飯器 ガスストーブ ガスヒートポンプエアコン

その他、キャスター付などの動きや、振動のある燃焼器具